



## [Démontage Parechoc avant + Phares] - 6K2 (99/02)

Auteur :	Pepi
Durée :	
Difficulté :	
Personne :	Faisable seul

### Matériels:

- du courage
- un tournevis plat
- une clé étoile (torx) T25
- un clé étoile (torx) T27 (ou 30 jme souviens plus)

### Procédure:



Démonter les vis du garde boue derrière le parechos des deux côtés avec la clé T25



D'éclipser le bandeau noir. D'abord par les côtés avec le tournevis plat, puis par devant (attention aux clips)



A l'aide du tournevis détache le cache à côté de l'anti-brouillard



Dévisser les 4 vis du dessus, les 2 qui étaient derrière le bandeau et les 2 des antibrouillards, à l'aide de la plus grosse clé torx. Puis tirer car il y a encore des clips...

Pour le phare c'est facile, il y a deux vis au dessus et deux vis en dessous tjs avec la grosse torx.



Puis détacher tout les fils.  
Enfin pour remonter faire la même procédure en sens inverse.